

更換 X-SCAN 保險絲

1. XY-SCAN 的控制電路，共有四支保險絲
2. 保險絲斷掉的現象為成像的某一方向，會沒有影像，以一個圓形的影像來說，如果 XY 任何一個方向不見了，影像會變成長條狀，X-SCAN 壞了，會只剩 Y 方向長條型的影像，如果是 YSCAN 壞掉就只剩 X 方向的長條狀。
3. 當上述情形發生時，就要檢查保險絲。
4. 面對機台左邊的機殼打開，會看到一塊 IC 版，四支保險絲的位置，就在 IC 版的後方，如下圖：



5. 比較方便的作法，一定要打開正前方的機殼，從機台的正前方，會比較容易看到及更換保險絲。