

2003/11/20 維修記錄

記錄：紓語

維修：文興

見習：武軒

因為機台發出警報聲，真空不好，檢查機台。

1. 破真空檢查燈座
2. 重新調整燈絲座上四顆螺絲
3. 調整後：No aperture => measured beam current=57nA (spot size=9, 30kV)
aperture=30 μ m => measured beam current=38pA (spot size=9, 30kV)